



MANUAL DE MANUTENÇÃO E
LIMPEZA PARA DECK EPW



EPW
luxury decking

(+351) 236 951 421 | www.epw.pt

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DESFRITE DA VIDA AO AR LIVRE

Os decks da EPW® requerem pouca manutenção e são projetados para durar muito tempo. Mas como tudo, podem ocorrer acidentes e nós vamos ajudá-lo a resolvê-los e a prolongar a vida do seu deck. Tenha em atenção que atividades excessivas poderão danificar o deck, tais como: andar de skate, arrastar móveis ou vasos pesados, etc.

CUIDADOS GERAIS

Para manter o deck com aspeto de novo basta fazer uma limpeza ocasional com água e sabão, pelo menos uma vez por ano. Contudo, para obter melhores resultados pode usar uma máquina de lavar de pressão e uma escova. Tendo atenção à pressão que não deve exceder os 2500psi e sempre com a ponteira a >30 cm de distância da superfície do deck. Lembre-se que as condições climáticas podem influenciar a frequência de limpeza,

LIMPEZA DO DECK

- 1 - Remova móveis e/ou outros itens de cima do deck;
- 2 - Varra a superfície ou use um soprador para remover detritos soltos, como folhas;
- 3 - Limpe as juntas entre as réguas para garantir a drenagem adequada;
- 4 - Limpe o deck por pequenas secções garantindo que o deck se encontra molhado durante a lavagem, permitindo que toda a sujidade e resíduos de detergente sejam enxaguados completamente;
- 5 - Use um produto de limpeza adequado e siga as instruções de uso do mesmo;
- 6 - Esfregue suavemente a superfície do deck com uma escova apropriada e não metálica. Para manchas mais resistentes, deixe o produto de limpeza atuar durante 10-15 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO DECK (CONTINUAÇÃO)

7 - Enxague a seção do deck completamente com água regular. Repita estas etapas até que toda a superfície tenha sido limpa. Caso utilize água do furo, garanta que a mesma não é ferrosa.

8 - Deixe o deck secar completamente antes de colocar qualquer móvel e/ou outros acessórios de volta.

SUJIDADE E DETRITOS

A área afetada deve ser borrifada com uma mangueira para remover os detritos da superfície. Use água quente com detergente e uma escova de cerdas macias para remover sujidade e resíduos do deck.

RISCOS E DESGASTE

Riscos podem atenuar ou desaparecer naturalmente após 12 - 16 semanas de desgaste.

MANCHAS DE GORDURA

Sempre que cair comida, a mesma deve ser removida o mais rápido possível. O deck deve ser limpo dentro de sete dias para conseguir remover a mancha. Para remover, use água morna com detergente e uma escova de cerdas macias.

MANCHAS DE FERRUGEM E TERRA

Use um produto de limpeza contendo ácido oxálico ou fosfórico, para clarear ou remover ferrugem e sujidade. Pode ser necessário que o produto atue sobre a mancha por 10 a 15 minutos antes de enxaguar. Caso persistam use o nosso spray tira nódoas.

REPLENTES E PROTETORES SOLARES

Certos ingredientes químicos em repelentes de insetos e protetor solar podem manchar a superfície do deck. Não aplique esses produtos enquanto estiver no deck e se tiver protetor solar, bronzeador ou repelente de insetos nos pés, não ande descalço no deck.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

TAPETES E ACESSÓRIOS DECORATIVOS

Tapetes com revestimento de borracha, vinil ou látex podem marcar o deck. As marcas podem ser removidas, mas recomendamos o uso de polipropileno de alta qualidade para evitar esse problema. Os vasos de flores também podem criar problemas se ficarem diretamente na superfície do deck, uma vez que a humidade pode ficar presa no mesmo. Com o tempo, minerais, fertilizantes e alimentos vegetais, podem-se acumular e resultar numa descoloração nas régua. Como tal, recomendamos fortemente o uso de um suporte de planta ou outra estrutura para elevar o vaso e permitir o fluxo de ar por baixo.

MOFO E BOLOR

O mofo pode crescer quase em qualquer lugar, inclusive no seu deck. Se existir mofo no seu deck, existem diversos produtos comerciais disponíveis para removê-lo. Escolha um testado e siga as instruções do fabricante. Não misture produtos de limpeza recomendados como um produto químico nocivo uma vez que podem ocorrer reações.

REMOÇÃO DE NEVE E/OU GELO

Um soprador de folhas ou vassoura deve facilmente limpar uma leve camada de neve.

Nunca use pás de metal ou ferramentas de ponta afiada, nem picador de gel (mesmo de plástico), para remover gelo ou neve do seu deck, uma vez que mesmo as régua mais resistentes podem ficar arranhadas. O ideal é usar pás de plástico ou vassouras com cerdas de plástico que removerão a neve do deck e limitarão os riscos na superfície do deck.

Ao limpar a neve ou gelo faça-o no sentido longitudinal das régua de deck, nunca perpendicular.

Escolha um "degelo" à base de cloreto de cálcio ou sal-gema para remover a neve e o gelo. Nunca use areia para derreter o gelo uma vez que é naturalmente abrasiva e pode danificar a superfície das régua de deck. Evite igualmente o derretimento do gelo com a adição de corantes pois os mesmos podem manchar o deck.

